

Monteringsanvisning Etagebord 60cm brett



Kontrollera så alla bultar och muttrar finns med i plastfickan. Ni behöver 2st storlek 10 fasta nycklar eller skiftnycklar, 1st platt skruvmejsel.



Börja med att montera ihop toppprofilen. Till detta behöver ni skruvarna med stora huvud. De fyra vinkeljärnen, de breda profilerna samt de korta förstärkningstagen (725mm).



Observera hur delarna skall monteras ihop. Tänk på att förstärkningstagen skall monteras på utsidan av vinkeljärnen.



Börja med att montera fast vinkeljärnen på kortsidorna, använd bultarna. Obs att den korta läppen ska vara neråt.



Tänk på i detta moment att inte spänna muttrarna och bultarna för hårt. Lägg undan den färdiga rektangeln för senare montering.



Börja men att montera kortsidorna. Använd 4st bultar till detta. Tänk på att vinklarna kan vara förvirrande, Observera bild noga.
Använd bordsben (850mm) och tvärgående profiler (600mm)



Sätt ihop de två kortsidorna med hjälp av de två längre återstående böjda profilerna. Tänk på att mutterhuvet skall vara innerst i konstruktionen.



Montera nu fast den färdiga topprofilen med 4st nedsänkta muttrar. Spänn fast förstärkningstagen i benen med hjälp av insektsbultarna.



Montera den sista tvärgående Profilen i mitten av toppprofilen med hjälp av de nedsänkta muttrarna. Spänn nu alla muttrar och bultar ordentligt.

